

FM Auto Scan Radio HQRS777
Bedienungsanleitung

INHALT

1. SICHERHEITSHINWEISE	3
2. BEDIENUNGSANLEITUNG	4
2.1. BEDIENFELD	4
2.2. ABSPIELEN VON MUSIKDATEIEN ÜBER EINE SD-KARTE ODER USB-STICK	4
2.3. FM RADIO	4
2.4. FERNBEDIENUNG	5
3. EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	6
4. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG UND RECYCLING	7
5. GARANTIE UND REKLAMATION	8



1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie das Gerät anschließen.

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Das kann zu Funktionsfehlern am Gerät führen. Ein elektrischer Schlag ist nicht ausgeschlossen.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, machen Sie es spannungsfrei. Um das Gerät spannungsfrei zu machen, müssen Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen.

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in Betrieb ist, wenn Sie es an die Steckdose anschließen (220 Volt). Bewahren Sie das Gerät nicht an einem kalten Ort auf.

Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen auf das Gerät. Achten Sie darauf, dass das Gerät keinen Dämpfen, Regen oder anderen spritzenden oder tropfenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden darf.

Achten Sie darauf, dass das Gerät freisteht. Halten Sie die Abstände von min. 20 cm nach links und rechts und 50 cm nach oben zu anderen Geräten und Möbelteilen, in denen Sie das Gerät betreiben, ein.

2. Bedienungsanleitung

2.1. Bedienfeld

Schalten Sie das Gerät durch das Schalten der „POWER“ Taste auf „ON“, auf der Rückseite. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit. Wenn der USB-Stick und die SD-Karte zur gleichen Zeit angeschlossen sind, wird der Musiktitel vom USB-Stick als erstes abgespielt. Drücken Sie die „MODE“ Taste, um auf die Musiktitel, die auf der SD-Karte vorhanden sind, zu wechseln. Das Gerät unterstützt das „Insert lately play first“ Prinzip – „die letzten Musiktitel werden zuerst abgespielt“.

Drücken Sie die „VOLUME +“ Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

Drücken Sie die „VOLUME -“ Taste, um die Lautstärke zu verringern.

Das Gerät hat zwei Klinker Anschlüsse – Line In und Output. Wenn der Output angeschlossen ist, wird kein Ton aus den Lautsprechern übertragen.

Das Gerät lässt sich über das mini-USB DC-IN Kabel aufladen. Die Spannung sollte nicht mehr als 6V betragen.

Nach der Beendigung der Nutzung des Gerätes, vergewissern Sie sich bitte, dass die „POWER“ Taste auf die „OFF“ Position gestellt ist.

2.2. Abspielen von Musikdateien über eine SD-Karte oder USB-Stick

Ein kurzes drücken der Taste „PLAY“ spielt oder pausiert den aktuellen Musiktitel.

Drücken Sie die Taste „NEXT“ Taste für den nächsten Musiktitel.

Drücken Sie die Taste „PREV“ Taste für den vorherigen Musiktitel.

2.3. FM Radio

Mit der „MODE“ Taste können Sie den Radio Modus auswählen. Drücken Sie die „PLAY/PAUSE“ Taste für einen automatischen Suchlauf. Der manuelle Suchlauf wird mit der „PREV“ oder „NEXT“ Taste ausgeführt.

2.4. Fernbedienung

Drücken Sie die „POWER“ Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.

Wenn ein Musiktitel abgespielt wird, drücken Sie die „STOP“ Taste, um die Musik zu stoppen.

Wenn ein Musiktitel abgespielt wird, drücken Sie die „MUTE“ Taste, um den Ton auszuschalten. Beim erneuten drücken, wird der Ton aktiviert.

Drücken Sie die „MODE“ Taste, um die MP3 Dateien zwischen den Abspiel/Anschlussvarianten zu wechseln – USB, SD, MMC, FM Radio oder Line IN.

Drücken Sie die „EQ“ Taste, um zwischen den 6 Soundeffekten zu wechseln. Zur Auswahl steht zur Verfügung „NORMAL“, „JAZZ“, „ROCK“, „POP“, „CLASS“, „USER“.

Drücken Sie die „NEXT“ Taste, um den nächsten Musiktitel abzuspielen.

Drücken Sie die „PREV“ Taste, um den vorherigen Musiktitel abzuspielen.

Drücken Sie die „PLAY“ Taste, um den Musiktitel abzuspielen. Beim erneuten drücken der Taste stoppt die Musik.

Drücken Sie die „VOLUME UP“ Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

Drücken Sie die „VOLUME DOWN“ Taste, um die Lautstärke zu verringern.

Drücken Sie die Nummern im Zahlenfeld 0-9 zuerst und drücken Sie anschließend die „PLAY“ Taste. Der ausgewählte Musiktitel wird abgespielt. Wenn Sie eine Nummer eingeben, die über die Anzahl der vorhandenen Musiktitel hinausgeht, wird der letzte ausgewählte Musiktitel abgespielt.

Aufladebatterien 500 MA(4.2V), Abspielzeit ca. 5 Stunden.

3. EG-Konformitätserklärung



Wir als Hersteller und Importeur

B.E.S.T Elektronik GmbH
Wallstraße 89
45770 Marl

erklären, dass das Produkt

FM Auto Scan Radio HQRS777

mit den europäischen Richtlinien

**Radio Equipment Directive 2014/53/EU, ErP Richtlinie 2009/125/EG und RoHS
Richtlinie: 2011/65/EU**

Das Produkt wurde nach nachfolgenden harmonisierten Normen geprüft:

**EN 60065: 2014
EN 61000-3-2: 2014**

**EN 61000-3-3: 2013
EN 55032: 2015
EN 55020: 2007+A11: 2011 ETSI
EN 303 345 VI.1.7 (2017-03)**

VO (EG) 1275/2008 + (EU) 801/2013 EN 50564: 2011

Hersteller
B.E.S.T Elektronik GmbH

Datum
15.01.2016

Unterschrift

Vitali Roytberg
(Geschäftsführer)

4. Informationen zur Entsorgung und Recycling

Der richtige Umgang mit Batterien

Batterien können Giftstoffe enthalten. Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen, diese könnten sie verschlucken. Auslaufende Batterien können Beschädigungen an der Fernbedienung verursachen. Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen. Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.



ACHTUNG  (WEEE-Reg.- Nr. DE-10734556)

Die Europäische Richtlinie 2002/96/EC verlangt, dass technische Ausrüstungen, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte, über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen, zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Die Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheitshinweise, sowie der sonstigen Informationen in dieser Bedienungsanleitung können Fehler oder Fehlfunktionen des Gerätes oder sonstige schwere Schäden an der Gesundheit oder an sonstigen Rechtsgütern von Ihnen oder Dritten verursachen. Derartig verursachte Fehler, Fehlfunktionen oder Schäden stellen keine Sachmängel des Gerätes dar, so dass weder Ihr Fachhändler noch sonstige Lieferanten hierfür haften.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenden Informationen, können geändert werden. Wir behalten uns das Recht vor, Design und technische Verbesserungen oder Änderungen ohne vorherige Mitteilung vorzunehmen.

5. Garantie und Reklamation

Bei Reklamationen, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig per Telefon oder E-Mail. Wir werden versuchen eine vorteilhafte Lösung für beide Seiten zu finden.

Kontaktdaten

B.E.S.T Elektronik GmbH

Wallstr. 89

D-45770 Marl

Tel.: 02365 1 88 72

Fax: 02365 502 271

E-Mail: best.elektronik@gmx.de